




グリップカッター

GCT-400

取扱説明書

このたびはグリップカッター-GCT-400をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。





各部名称参照図

1 準備前の確認

開封後、下記の付属品が揃っているか確認してください。

1	本体	1
2	本説明書	1
3	カッター刃	1
4	安全カバー	1
5	ハンドル（赤にぎり球）	1

2 作業前の準備

- ① カッターカバーを外し、写真を参照の上、順序通りにカッター刃を取り付けます。

その時、刃先に注意してください。刃先に触れますと怪我の危険性があります。直接に刃先を触らないように注意して下さい。




写真-01




写真-02





写真-03

- ② 安全カバーとハンドルを（図-1）参照の上、本体に取り付けます。その時、刃先に注意してください。刃先に触れますと怪我の危険性があります。絶対に刃先を触らない様に注意してください。



（刃先危険）

（図-1）

3 作業上の注意（危険）

- ① 刃の交換はプライヤー・ペンチ等を使用して交換をして下さい。
刃先を直接触りますと、手を切る危険性があります。
絶対に指先を近づけないで下さい。
- ② アルクのグリップカッターには、刃先固定位置を設けております。通常はこの固定位置に収めておいて下さい。
- ③ 刃先には鋭利な刃物が付いていますので、交換時は勿論、絶対に、指先で触れないで下さい。
- ④ 持ち運びの際は必ず取っ手を握って下さい。
- ⑤ グリップをカットする際は、慎重にハンドルを持ち、シャフトを固定台に乗せ指先でしっかり安定させて下さい。
- ⑥ 作業終了後は所定の刃物台固定位置に収めておいて下さい。

4 基本操作編

- ① 本体をテーブルの上に乗せストッパーで安定させます。
- ② ハンドル（赤球）を握り作業準備位置に刃先を持ってきます。
- ③ クラブのグリップエンドの穴をエンドピンに差し込みクラブを安定させます。
- ④ シャフトを固定台に乗せて指先でしっかりと安定させます。
- ⑤ ハンドルを指先で軽くスライドさせて切断します。

5 応用操作編

- ① 古いグリップは2度切りをお勧めします。
一旦、作業準備位置に戻します。
グリップを180度回転させ
再度、カットする事で、2度切りが可能です。

- ② 終了しましたら刃先固定位置に収めてください。



6 カッター刃の交換

- ① ハンドル（赤球）を反時計廻りに回転させ取り外します。
- ② 安全カバーを外します。
- ③ カッターカバーを外します。
- ④ カッターをプライヤー・ペンチ等で挟み新品と交換します。
- ⑤ 逆の順序で元に戻します。

7 オプション

- ① オプションでスペアの替え刃を用意しております。
アルクの替え刃は傷が入り難いように、特殊な研磨をしております。
ご注文の際はお電話かメールをして下さい。

有限会社

〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江4丁目1-13

TEL (06) 6499-7951
FAX (06) 6499-7953
mail: golf@t-alc.com